

# ZUBEHÖR SICHERHEITS

*Sicherheit  
auf hohem Niveau!*



## Sicherheits - Wassersensor für den Luftbefeuchter B 500 Professional

(Empfohlen für den Luftbefeuchter B 500 mit automatischer Wasserzufuhr)

Optional kann an die Steuerung des Großraumbefeuchters B 500 Professional ein externer Wassersensor angeschlossen werden.

Der Sensor wird unterhalb des Luftbefeuchters platziert (empfohlen in Kombination mit der Sicherheitsauffangwanne) und reagiert sofort bei einem unkontrollierten Wasseraustritt.

Das Gerät stoppt und Sie werden durch einen Signalton und eine Fehleranzeige am Display des B 500 Professional auf den Wasseraustritt hingewiesen.

*Durchdacht  
von Anfang an!*



## Externer Wasserwächter

(Empfohlen bei allen Luftbefeuchtern mit automatischer Wasserzufuhr)

Bei einem direkten Wasseranschluss (automatische Wasserzufuhr) der Luftbefeuchter B 250, B 300 oder B 500 kann der externe Wasserwächter als zusätzliche Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden. Der Wasserwächter ist mit einem eigenständigen Wasservertil ausgestattet, das zwischen dem Sicherheitsdruckschlauch und dem Wasserhahn angebracht wird. Der Sensor (Kabellänge: 2m) des Wasserwächters wird in der Sicherheitsauffangwanne platziert und stoppt bei Wasserkontakt die externe Wasserzufuhr zum Luftbefeuchter. Zusätzlich ertönt ein Signalton, der erst durch Unterbrechung der Stromzufuhr deaktiviert werden kann.

# ZUBEHÖR SICHERHEITS



## Sicherheitsdruckschlauch

(Empfohlen für die Luftbefeuchter B 250 und B 500 mit automatischer Wasserzufuhr)

Der Sicherheitsdruckschlauch verhindert einen Wasseraustritt in der Verbindung zwischen Luftbefeuchter und Wasserhahn. Sollte der Schlauch einmal leckschlagen, wird dies durch ein im Schlauch liegendes Sicherheitsgewebe erkannt und die Wasserzufuhr automatisch gestoppt.



## Sicherheitsauffangwanne

(Empfohlen bei allen Luftbefeuchtern mit automatischer Wasserzufuhr)

Für die Luftbefeuchter B 250, B 300 und B 500 ist eine zusätzliche Sicherheitsauffangwanne erhältlich, auf die der Luftbefeuchter gestellt wird. Sie fängt bei einem eventuellen Wasseraustritt das überschüssige Wasser auf, wodurch ein Schaden am Aufstellort (z.B. bei Parkett) verhindert wird. In Kombination mit dem externen Wasserwächter oder dem Sicherheitswassersensor des Luftbefeuchters B 500 Professional hat sie zusätzlich die Aufgabe das Wasser zu sammeln und dem Sensor dadurch eine schnellere Reaktion zu ermöglichen.

Farbe:

Luftbefeuchter B 500: cremeweiß, grau oder anthrazit  
Luftbefeuchter B 250 oder B 300: grau